

МАЯК **ANTENOR** FLASH 70



■ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИСТРОЮ

Маяк Antenor FLASH 70 призначений для визначення точного розташування автомобіля. Він потай розміщується в авто, не підключаючись до його проводки. Компактний розмір і потужний магніт дозволяють надійно встановлювати його в автомобілях, обладнанні та інших цінних речах. Він точно визначає місцезнаходження цих активів за допомогою супутників (GPS/BDS), базових станцій і точок доступу WiFi. .

В екстреному випадку Маяк Antenor FLASH дає можливість оперативно визначити точне місце, де знаходиться авто та повернути його власнику.

■ ПРИНЦИП РОБОТИ

Пристрій точно визначає місцезнаходження ваших активів за допомогою супутників (GPS/BDS), базових станцій і точок доступу WiFi. Інші функції включають попередження про втручання, попередження про низький заряд батареї, попередження про геозону, кілька режимів роботи та багато іншого, що робить його придатним для використання в різних сценаріях відстеження, щоб зберегти ваші активи в безпеці та гарантувати вам спокій.

■ ОСОБЛИВОСТІ МАЯКА ANTENOR FLASH 70

- Сповіднення про зняття маяка.
- Магнітне кріплення.
- Захист від сканування.
- Роумінг без доплат.
- Мобільний застосунок /IOS, Android/.
- Сигналізація про низький заряд батареї.
- Ідеально підходить для визначення місця розташування автомобіля та моніторингу активів.

■ ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ТА ПЕРВИННІ НАЛАШТУВАННЯ

Крок 1: Переведіть вмикач у положення "ON".
Вмикач розташований на бічній поверхні корпусу пристрою. Після включення починає блимати світлодіод.

Крок 2: Помістіть пристрій просто неба (позначка 4G має бути зверху).

Виконання кроку 2 займає 2-3 хвилини.

У цей час пристрій тестує працездатність модуля GPS і отримує автоматичні налаштування. Поки світлодіод на Кроці 2 блимає, пристрій повинен розташовуватися просто неба, без дахів і навісів так, щоб пристрій «бачив небо» і міг безперешкодно отримувати сигнали від супутників GPS.

Крок 3: Надійно зафіксуйте пристрій у автомобілі. Маяк кріпиться до металевої поверхні штатним магнітним кріпленням. Датчик освітлення, що знаходиться в нижній частині маяка, має бути надійно закритий від потрапляння світла, бо це призведе до постійного виходу пристрою на зв'язок і швидкої розрядки батареї.

Допустиме відхилення від потрібного ідеального спрямування на 45 градусів.

■ Керування та Налаштування Маяка Antenor FLASH 70:

- SMS-повідомлення з мобільного телефону.
- В особистому кабінеті через інтернет <https://gps.antenor.ua/>

Повну інформацію про Маяк Antenor FLASH 70 можна переглянути у WEB-панелі за адресою: <https://gps.antenor.ua/>

Гарантійний термін служби системи Antenor FLASH 70 складає один рік з моменту придбання.

Технічна підтримка:

0 800 33 43 02 | +38 067 548 67 01

